

## Make a bag with enclosed pattern 付属の型紙でバッグを作る


- ①厚紙で口芯を2枚作る。  
Cut out out 2 interfacings on a thick paper
- ②口芯の口金に貼れる部分にのりをつけて裏布に貼る。  
Glue the interfacings onto the wrong side of the lining.
- ③表布の口の●から●の間ギャザーを寄せせる。  
Pleat from ● to ●.
- ④口、底を縫う。(裏、表)  
Sew the sides and bottom for both shell and lining.
- ⑤表、裏を合わせる。  
Slide the lining inside the outer shell, wrong sides together
- ⑥表、裏の▲を折り返してのり付けし、口金を取り付ける。  
Fold in ▲ on both outer shell and lining and glue them together, then attach the frame.

※口金の取り付け方参照  
Please refer to  
"How to attach INAZUMA purse frame"



付属の型紙でできるバッグの形


End Result



裏布2枚

lining 2 pieces

わ  
on fold



表布2枚

Outer shell 2 pieces

わ  
on fold



口芯2枚

interfacing 2 pieces

わ  
on fold

## 口金の取り付け方

### How to attach INAZUMA purse frame

セット内容：口金 1点、紙ひも 1本  
Contains: Purse frame x1, paper string x1  
用意するもの：布、手芸用ボンド、ヘラ、目打ち、ペンチ  
Need: Fabric, craft glue, spatula, awl, plier

- ①型紙に合わせて布を切り、バッグ本体を作ります。  
Cut out fabrics according to pattern and make the body
- ②口金の溝に、ヘラなどを使ってボンドを入れていきます。  
Using spatula, evenly put glue inside grooves
- ③口金の中央に目打ちで布を押し込みます。次に両端を溝に入れ、最後にその間の布を入れます。  
Using awl, carefully push the edge of finished bag starting from the center.  
Next, push the sides, then lastly push the rest of the fabric in.
- ④布が入ったら、再度空のようにボンドを入れ、目打ちで紙紐を入れてしっかりと固定します。  
Once the fabric is in, put the glue inside grooves like ② and using awl, stuff the paper string in the groove.
- ⑤最後に、口金が傷つかないように当て布をして、口金の両端をペンチでしっかりと閉じると完成です。  
Lastly, cover the frame with a piece of scrap cloth, and using a plier, pinch four sides of the frame to keep the paper strings and fabrics in.  
Let everything dry and you are done!

